

Manual de Usuario

MC000071



www.bidcom.com.ar



Ranura Micro SD

Botón ON/OFF

Botones:

- Botón de ON/OFF: prender y apagar el equipo.
- Led indicador: indica en qué estado se encuentra la cámara (prendida, apagada, stand by etc.)
- Botón de acción: botón con el cual se comienza o termina las filmaciones.

Instrucciones de Uso:

¿Cómo se da cuenta que la batería está cargada?
Cuando el perchero esté enchufado en la entrada USB o a 220v se prende una luz amarilla que estará titilando, la misma indica que la batería se está cargando. Una vez que esta queda fija, la carga está completa. Desconecte el dispositivo para comenzar a utilizarlo.

Iniciación:

Mantener apretado durante dos segundos el botón de acción. Se prenderá una luz amarilla que en primer lugar va a titilar 3 o 4 veces y luego quedará fija, indicando que la cámara esta en modo stand by.

Funciones:

Video:

Para filmar manualmente: En modo stand-by, haga un click, la luz amarilla va a titilar un vez y luego se apagará indicando que esta filmando. Si quiere detener la grabación haga un click nuevamente y la luz se volverá a encender, señalando el modo stand by.

Detección de movimiento:

Cuando la cámara esté en modo stand by, haga dos clicks (no muy rápido): la luz titilará tres veces y se apagará indicando que la cámara está filmando. Al igual que en función de video haga un click si desea detener la filmación.

Cambio de fecha y hora

Si ustedes desean cambiar la fecha y hora de los videos, pueden entrar a nuestro sitio web y en la sección de descargas bajar el programa para realizar la modificación.

www.bidcom.com.ar/soporte

En este link también podrán descargar un reproductor de video y audio en el caso de que no lo posean.

Cualquier otra consulta que tenga, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a su disposición en nuestra web.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la

Botón de Acción

Lente de Cámara



Led Indicador

correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.

Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom

